

bosch-ebike.de

BOSCH eBIKE ABS

Mehr Sicherheit, mehr Stabilität



BOSCH
Technik fürs Leben

Bosch eBike ABS im Überblick

Eine perfekte Kombination für mehr Kontrolle,
Sicherheit und Stabilität.



Das ABS für das Vorderrad optimiert die Fahrstabilität und Lenkbarkeit des eBikes, wenn bei zu starkem Bremsengriff das Vorderrad zu blockieren droht.



Die Hinterrad-Abheberegelung verringert die Wahrscheinlichkeit des Abhebens des Hinterrads vom Boden, vor allem bei extrem starkem Überbremsen auf griffigem Untergrund.



ABS Kontrollleuchte



- ▶ Die ABS-Kontrollleuchte leuchtet auf, bzw. die entsprechende Anzeige erscheint direkt auf dem Display (Kiox/Nyon ab MY2021). Das Bosch eBike ABS ist noch nicht funktionsfähig.
- ▶ Sobald du ca. 5 km/h erreichst, erlischt die Kontrollleuchte. Während der Fahrt leuchtet sie nicht. Nun ist das Bosch eBike ABS funktionsfähig.
- ▶ Erlischt die Kontrollleuchte nicht oder leuchtet sie während der Fahrt auf, liegt ein Fehler vor: Das Bosch eBike ABS ist dann nicht aktiv.

Bei leerem oder nicht vorhandenem Akku ist das Bosch eBike ABS nicht aktiv und die ABS Kontrollleuchte leuchtet nicht. Die normale Bremsfunktion steht trotzdem zur Verfügung.



Ausführliche Warnhinweise findest du in der Bedienungsanleitung.
www.bosch-ebike.de/abs