

Purion – Kompakter Purist



Purion im Überblick



Funktionen

- ⊕ Langes Drücken: Licht an/aus
- ⊖ Langes Drücken: Anzeige von Trip, Total und Range
- ⊕ Kurzes Drücken: Umschalten Fahrmodi
- ⊕ ⊖ Langes Drücken: Reset der Tageskilometer oder Range

- A** Aktuelle Geschwindigkeit
- B** Reichweite
- C** Akku-Ladestand
- D** Schiebehilfe aktivieren und für Unterstützung ⊕ gedrückt halten

Tastendruck



Mit den Tasten +/- wählst du zwischen vier unterstützenden Fahrmodi

- Eco** Wirksame Unterstützung für maximale Reichweite
- Tour** Gleichmäßige Unterstützung für lange Touren
- Sport** Kraftvolle Unterstützung für den universellen Einsatz
- eMTB*** Progressive Unterstützung für ein natürliches Fahrgefühl
- Turbo** Direkte maximal kraftvolle Unterstützung für sportives Fahren

* Je nach eBike-Typ ersetzt bei der Performance Line und der Performance Line CX der eMTB-Modus den Sport-Modus.



Infos zu Upgrade-Möglichkeiten der Displays findest du im beiliegenden Faltheft »Know-How«. Solltest du dieses nicht zur Hand haben, gibt es den gesamten Funktionsumfang und weitere Details unter www.bosch-ebike.com